

- 1 Geschwindigkeitsmesser
- 2 Drehzahlmesser
- 3 Fernlichtanzeige
- 4 Öldruckkontrolle
- 5 Leerlaufkontrolle
- 6 Kontrolllampe für Stadtlicht
- 7 Ladekontrolllampe
- 8 Abblendlicht
- 9 Fernlicht
- 10 Richtungsblinker vorne rechts
- 11 Richtungsblinker vorne links
- 12 Anlasserdruckknopf und Abstellschalter
- 13 Lichtschalter
- 14 Schaltergruppe Blinker, Anlasser, Signalthorn, Lichthupe
- 15 Signalhörner (Stromaufnahme 7 A)
- 16 Bremslichtschalter Vorderradbremse
- 17 Lichtuhpenrelais
- 18 Bremslichtschalter Hinterradbremse
- 19 Batterie (12 V, 32 Ah)
- 20 Regler
- 21 Gleichrichter
- 22 Lichtmaschine
- 23 Anlasserrelais
- 24 Anlasser
- 25 Schalter Kupplungszug
- 26 Richtungsblinker hinten links
- 27 Bremslicht
- 28 Kennzeichenbeleuchtung und Rücklicht
- 29 Richtungsblinker hinten rechts
- 30 Blinkgeber
- 31 Öldruckschalter
- 32 Schalter Leerlaufanzeige
- 33 Sicherungsgruppe (16 A)
- 34 Abzweigstecker
- 35 Stecker
- 36 Unterbrecher
- 37 Zündspulen
- 38 Zündungsschalter (3 Stellungen)
- 39 Stecker (AMP)
- 40 Stecker
- 41 Zündkerzen
- 42 Standlicht

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Nero         | = Schwarz       |
| Bianco       | = Weiss         |
| Verde        | = Grün          |
| Grigio       | = Grau          |
| Viola        | = Violett       |
| Arancio      | = Orange        |
| Rosa         | = Rosa          |
| Rosso        | = Rot           |
| Marrone      | = Braun         |
| Giallo       | = Gelb          |
| Azzurro      | = Blau          |
| Rosso/Nero   | = Rot/Schwarz   |
| Azzurro/Nero | = Blau/Schwarz  |
| Verde/Nero   | = Grün/Schwarz  |
| Bianco/Nero  | = Weiss/Schwarz |
| Giallo/Nero  | = Gelb/Schwarz  |
| Grigio/Nero  | = Grau/Schwarz  |
| Grigio/Rosso | = Grau/Rot      |

